

## Manual de Utilização Smart-Clip



### 1. Apresentação do Smart-Clip

#### 1.1. O que é o Smart-Clip

O Motorola Smart-Clip é uma ferramenta surpreendente que permite desbloquear as travas de cartão SIM de toda linha Motorola e fazer o processo de Flash (com PC), para desbloquear o procedimento e bem simples um toque em um botão e sem a ajuda de um computador você poderá desbloquear seus telefones. Você ainda tem **UPGRADE** para as novas versões através do site do fabricante, **www.smartclipbox.com.br**

#### 1.2. Como Funciona

Basta conectar Transceptor e pressionar Botão Unlock que em alguns segundos seu aparelho estará desbloqueado, necessário bateria de 9V. Não é necessário utilizar o computador para esse procedimento.

#### 1.3. Garantia

Garantia Exclusiva Telecelula de 01 ano + suporte técnico + manual Português.

#### 1.4. Modelos aplicáveis até a última atualização:

##### SENDO

- snd2xx
- snd3xx (incl. snd360 s360)
- snd5xx (incl. snd570 m570)
- snd6xx (incl. snd600 p600/s600)
- snd8xx

##### MOTOROLA

##### Plataforma P2K:

- A630
- A830
- A835
- A845
- A920
- A925
- A1000



- C236
- C250
- C260
- C266
- C268
- C330
- C331
- C332
- C333
- C334
- C335
- C336
- C350
- C350L (incl. R312ULS\_G\_09.10.2CR)
- E370
- E380
- E396
- T280
- T280i
- T720 (incl. T720\_G\_05\_08\_81R)
- V3 (incl. R374\_G\_0E.40.74R)
- V60
- V60i
- V66
- V66i
- V70
- V80 (incl. R37\_G\_0E.03.26R)
- V150 (incl. R313LT\_G\_09.20.05R)
- V151
- V180 (incl. R364\_G\_0B.D1.1CR)
- V220 (incl. R365\_G\_0B.D2.0.FR,  
R364\_G\_0B.D1.1FR)
- V300
- V303
- C350V
- C353
- C355V
- C359V
- C370
- C380
- C385
- C450
- C450L
- C550
- C650
- C651
- C975
- E398
- E550
- E1000
- T720i
- T721
- T722i
- V400
- V500
- V505
- V525
- V525M
- V535
- V547
- V545
- V550
- V551
- V600
- V620
- V980

**Plataforma ACER:**

- C115
- C116
- C155
- C156
- E365
- V171

## 2. Desbloqueio de Cartão SIM

### 2.1. Desbloqueio Motorola P2K (Vxx/Vxxx/T7xx/Cxxx/Exxx)

1. Conecte a bateria 9 Volts na entrada PWR
2. Verifique se o "Led Pwr" vermelho e o "Led E/G" verde acendem
3. Conecte o cabo USB no equipamento
4. Ligue o telefone celular com **BATERIA CARREGADA!!!!**
5. Conecte o cabo no aparelho celular e aguarde 5 segundos
6. Pressione o botão "Unlock" - O Led verde apaga e pisca por alguns segundos, então após alguns instantes o led verde se acenderá indicando o fim do processo e aparelho desbloqueado.
7. Agora retire o aparelho do cabo e a bateria do aparelho celular. Pronto! Coloque novamente a bateria no celular o cartão SIM que deseja utilizar e teste!

**ATENÇÃO:** Se ao conectar o cabo do smart clip no aparelho e o led E/G acender na cor vermelha indica falha de comunicação, verifique conector de sistema do aparelho celular.

### 2.2. Desbloqueio Motorola V180/V220 (Novas Versões):

Para desbloquear as versões novas dos aparelhos V180 e V220 é necessário algumas intervenções adicionais.

1. Conecte a bateria 9 Volts na entrada PWR
2. Verifique se o "Led Pwr" vermelho e o "Led E/G" verde acendem
3. Conecte o cabo USB no equipamento
4. Ligue o telefone celular com **BATERIA CARREGADA!!!!**
5. Conecte o cabo no aparelho celular e aguarde 5 segundos
6. Pressione o botão "Unlock"
7. O box começará a trabalhar piscara o led verde, o **quando o aparelho desligar, aguarde dois segundos e ligue o aparelho manualmente** e espere o led verde acender novamente!
8. Agora retire o aparelho do cabo e a bateria do aparelho celular. Pronto! Coloque novamente a bateria no celular o cartão SIM que deseja utilizar e teste!

Uma outra opção e desbloquear esse modelo com o carregador conectado.

1. Conecte a bateria 9 Volts na entrada PWR
2. Verifique se o "Led Pwr" vermelho e o "Led E/G" verde acendem
3. Conecte o cabo USB no equipamento
4. Ligue o telefone celular com **BATERIA CARREGADA E CARREGADOR CONECTADO !!!!!**
5. Conecte o cabo no aparelho celular e aguarde 5 segundos
6. Pressione o botão "Unlock" - O Led verde apaga e pisca por alguns segundos, então após alguns instantes o led verde se acenderá indicando o fim do processo e aparelho desbloqueado.
7. Agora retire o aparelho do cabo e a bateria do aparelho celular. Pronto! Coloque novamente a bateria no celular o cartão SIM que deseja utilizar e teste!

**ATENÇÃO:** Se ao conectar o cabo do smart clip no aparelho e o led E/G acender na cor vermelha indica falha de comunicação, verifique conector de sistema do aparelho celular.



### **2.3. Desbloqueio Motorola A920/A925**

1. Ligue o aparelho.
2. Conecte o aparelho ao clip, o telefone exibirá a mensagem "USB CABLE CONNECTED"
3. Pressione o botão UNLOCK.
4. O telefone irá reiniciar, aguarde de 5-10 segundos e o telefone mostrará a mensagem na tela "Waiting for PST".
5. Pressione as **teclas A e B** simultaneamente. O aparelho entrará em "modo de boot" (Se você não pressionar as duas teclas durante a mensagem "Waiting for PST" (aguardando PST), o smart-clip exibirá o led vermelho indicando erro, você deverá recomeçar os procedimentos do passo 1)
6. Após pressionar as teclas A e B o led verde começará a piscar e o telefone ira reiniciar.

**ATENÇÃO:** Não desconecte o telefone quando o led verde estiver piscando!  
Quando o LED verde ficar acesso e parar de piscar o telefone estará desbloqueado.

### **2.4. Motorola E396/E398 Desbloqueio:**

1. Remover o cartão de memória do aparelho antes de desbloquear.
2. Verifique se o "Led Pwr" vermelho e o "Led E/G" verde acendem
3. Conecte o cabo USB no equipamento
4. Ligue o telefone celular com **BATERIA CARREGADA!!!!**
5. Conecte o cabo no aparelho celular e aguarde 5 segundos
6. Pressione o botão "Unlock" - O Led verde apaga e pisca por alguns segundos, então após alguns instantes o led verde se acenderá indicando o fim do processo e aparelho desbloqueado.
7. Agora retire o aparelho do cabo e a bateria do aparelho celular. Pronto! Coloque novamente a bateria no celular e o cartão SIM que deseja utilizar!

### **2.5. Desbloqueio Motorola C115/C116/C155/C156/E365/V171**

1. Desligue o aparelho
2. Conecte o aparelho no cabo, e o cabo RJ45 no box
3. Pressione a tecla UNLOCK do box
4. Cinco segundos após você pressionar o botão UNLOCK pressione a tecla LIGA/DESLIGA do aparelho, o led verde (RX/TX) começará a piscar indicando que o processo de desbloqueio esta sendo feito.
6. Aguarde, quando o led verde ficar acesso permanentemente o processo estará terminado e o aparelho desbloqueado.
7. Após o desbloqueio com sucesso, insira o cartão SIM que você deseja utilizar no aparelho caso o telefone peça o código PCK ou NCK, digite 00000000 ("zero" 8 vezes)

### 3. Atualizando o seu Box para uma nova versão

Para atualizar o Smart Clip é obrigatório o uso de eliminador de bateria 9V PLUG com terminal positivo interno, não use bateria. (Se você tem a Griffin Brasil Telecelula, você poderá usar o eliminador de bateria)

1. Conecte o Smart-Clip na porta paralela LTP1 utilizando um cabo extensor
2. Ligue o eliminador 9V(Fonte) no Smart Clip.
3. Acesse o site: <http://www.smartclipbox.com.br>
4. Clique na seguinte opção: **"Atualize seu smart clip aqui"**
5. Clique em **"SIM"** para aceitar a execução do programa de atualização
6. Neste momento será exibido um aviso, clique em **"OK"**.
7. Em seguida **"Connect"** neste momento o software fará a leitura do seu smart clip.
8. Clique no botão **"UPDATE"** e aguarde até o termino da atualização, nunca interrompa o processo, pois isso irá danificar permanentemente o seu clip e implicará na perda da garantia.

**Atenção:** Caso a versão do seu clip não seja inferior a mais atual, não é necessário o UPDATE, pois seu clip já está atualizado. O programa de atualização exibirá a seguinte mensagem: "Smart Clip does not need update"

### 4. Conteúdo do Pacote:



Número de Série para Suporte

Box Para Desbloqueio



Cabo de Alimentação



Cabo USB Mini  
(Cxxx, V1xx, V2xx, V3)



Cabo C115, C116  
(ACER)



Cabo P2K USB  
(Vxxx, Vxx, T7xx)



Cabo E365 (ACER)

1. Cabo alimentação
2. Cabo USB Mini
3. Cabo C115
4. Cabo P2K
5. Cabo E365
6. Cd Softwares FLASH+Manual
7. SMART CLIP BOX

Os cabos Sendo são opcionais!!

<http://www.smartclipbox.com.br>