

## Ultra-sonic Ya Xun



Modelo - YX2000A

Tensão – 110V

Potência – Min.35w / Max.50w

Tempo de operação – Min.0s / Max.420s

**Obs.: Antes de conectar o ultra-sonic à rede elétrica, verifique a tensão de sua rede elétrica.**

### **Métodos de operação:**

Coloque no recipiente da ultra-sonic aproximadamente 60% do líquido de limpeza Fast Clean.

Conecte o cabo de alimentação na ultra-sonic e na rede elétrica 110v.

O display do equipamento vai acender.

**Obs.: Não utilize o equipamento por mais de 02 vezes seguidas. Após o uso, aguarde 10 minutos para ativar novamente.**

### **Comando dos botões:**

Botão ON/OFF – É utilizado para iniciar ou finalizar à operação.

Botão 35w – **Função 1:** Fixa a potência em 35w.

**Função 2:** Aumenta o tempo de funcionamento.

Botão 50w - **Função 1:** Fixa a potência em 50w.

**Função 2:** Diminui o tempo de funcionamento.

**Obs.: Após selecionar a potência de 35w ou 50w o display indicará o tempo de funcionamento. Para aumentar o tempo, pressione e mantenha pressionado o botão 35w até o tempo desejado. Para diminuir o tempo pressione e mantenha pressionado o botão de 50w até o tempo desejado.**

**Para encerrar o processo a qualquer momento pressione ON/OFF novamente.**

[www.telecelula.com.br](http://www.telecelula.com.br)

telecelula@telecelula.com.br